

Quick Start

QUALCOMM GLOBALSTAR PACKET DATA KIT

Welcome! Your QUALCOMM Globalstar Packet Data Kit is your wireless link to the Internet.

A WHAT'S IN THE KIT?

- QUALCOMM serial data cable with TIA/EIA-574 DTE interface (connects your phone to your computer)
- CD containing software applications and a detailed *QUALCOMM Globalstar Packet Data User Guide* (see section E)

B WHAT ELSE DO YOU NEED?

- QUALCOMM Globalstar GSP-1600 Tri-Mode Phone
- A computer or Palm handheld capable of Internet access using PPP
- Operating systems: Windows 95, 98, NT, or 2000; Macintosh; Red Hat Linux; Solaris UNIX
- A Macintosh or Palm handheld may require adapters to connect it to the QUALCOMM data cable

C GETTING STARTED

Windows 95, 98, NT, 2000

- Before you begin, make sure the following are installed on your computer: TCP/IP protocol and Dial-Up Networking for 95/98 or Remote Access Service (RAS) for NT/2000. (For help, see your Windows documentation.)
- Insert the kit's CD into your computer's CD-ROM drive.
- From the Start menu, run D:\gstarmi.exe (substitute another drive letter for D, if necessary).
- Follow screen instructions and prompts in the modem installation wizard.
- For Windows, the CD contains a "gstardata.inf" modem file to simplify setting up a QUALCOMM Globalstar Phone Modem. You will select this file during modem installation.

Macintosh, Palm, or UNIX

- Follow the instructions in the *User Guide* (or see section D).
- For Macintosh, the CD contains a "QUALCOMM Globalstar Phone Modem" file to simplify setting up Globalstar packet data service.

D KEY SETTINGS FOR PACKET DATA

If you are quite familiar with setting up modems, Internet access, and dial-up access, you may be able to configure your computer for QUALCOMM Globalstar packet data by referring to the following table.

What you need to set	Value you should enter *
COM port	Port to which you connect your Tri-Mode Phone (COM1 is standard)
Modem control	For Windows or Macintosh, use the "QUALCOMM Globalstar Phone Modem" file from the CD; otherwise use generic Hayes modem commands
Baud rate	Rate on your computer should match rate on your Tri-Mode Phone (default: 38400 bps). To check this on phone, select: menu > Features > Data > Baud Rate
Serial protocol	8 data bits, no parity bits, 1 stop bit, hardware flow control
Other protocol settings	Connection: PPP; Network: IP; TCP header compression is OK
Number to dial	#777
Network protocol	IP
IP address and other IP information	Obtained via PPP server; or ask your service provider: <ul style="list-style-type: none">■ Primary DNS address■ Secondary DNS address■ Domain name
User name and password	Ask your service provider: <ul style="list-style-type: none">■

*If your computer does not require a particular value, ignore it. You may also need to enter additional values; see *User Guide* for details.

E NEED MORE HELP?

For more information, look on the CD for the *User Guide* (as an Adobe Acrobat .pdf file). Double-click the file to open it. If it will not open, install Adobe Acrobat Reader from the CD.

Copyright © 2000 QUALCOMM Incorporated. All rights reserved. QUALCOMM® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated. Globalstar™ is a trademark of Loral Qualcomm Satellite Services, Incorporated.

Iniciación Rápida

EQUIPO DE DATOS EN PAQUETES QUALCOMM GLOBALSTAR

¡Bienvenido! El equipo de datos en paquetes QUALCOMM Globalstar es su conexión inalámbrica con Internet.

A ¿EN QUÉ CONSISTE EL EQUIPO?

- Cable de datos serie QUALCOMM con interfaz TIA/EIA-574 DTE (que conecta su teléfono con su computadora)
- CD que contiene aplicaciones de software y una detallada Guía del usuario del servicio de datos en paquetes QUALCOMM Globalstar (consulte la sección E)

B ¿QUÉ MÁS NECESITA?

- Un teléfono trimodal QUALCOMM Globalstar GSP-1600
- Una computadora u organizador de mano (Palm) capaz de acceder a Internet mediante el protocolo PPP
- Sistemas operativos: Windows 95, 98, NT o 2000, Macintosh, Red Hat Linux o Solaris UNIX
- La computadora Macintosh o de mano pueden requerir adaptadores para conectarse al cable de datos QUALCOMM

C PARA COMENZAR

Windows 95, 98, NT y 2000

- Antes de comenzar, asegúrese de que esté instalado en su computadora lo siguiente: Protocolo TCP/IP y Dial-Up Networking para 95/98 o Remote Access Service (RAS) para NT/2000. Si necesita ayuda, consulte la documentación de Windows.
- Inserte el CD del equipo en la unidad de CD-ROM de la computadora.
- Desde el Start menu, ejecute D:\gstarmi.exe (reemplace la D por otra letra de unidad, si fuera necesario).
- Siga las instrucciones e indicativos en la pantalla correspondientes al asistente de instalación del módem.
- Para Windows, el CD contiene un archivo de módem "gstardata.inf" para simplificar la configuración del QUALCOMM Globalstar Phone Modem. Usted seleccionará este archivo durante la instalación del módem.

Macintosh, Palm o UNIX

- Siga las instrucciones de la Guía del usuario (o consulte la sección D).
- Para Macintosh, el CD contiene un archivo "QUALCOMM Globalstar Phone Modem" que simplifica la configuración del servicio de datos en paquetes Globalstar.

D PARÁMETROS CLAVE PARA EL SERVICIO DE DATOS EN PAQUETES

Si está familiarizado con la configuración de módems, el acceso a Internet y dial-up access, usted podrá configurar la computadora para el servicio de datos en paquetes QUALCOMM Globalstar siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente:

Qué necesita configurar	Valor que debe ingresar*
Puerto Com	Puerto al que se conecta el teléfono trimodal (COM1 es estándar).
Control del módem	Para Windows o Macintosh, use el archivo "QUALCOMM Globalstar Phone Modem" del CD. De lo contrario, use los comandos genéricos para módem Hayes
Velocidad en baudios	La velocidad de la computadora debe coincidir con la del teléfono trimodal (valor por defecto 38400 bps). Para verificar este valor en el teléfono, seleccione: menu > Features > Data > Baud Rate.
Protocolo serie	8 data bits, no parity bits, 1 stop bit, hardware flow control
Otros parámetros del protocolo	Conexión: PPP, red: IP. Compresión de encabezamiento de IP es correcta.
Número a marcar	#777
Protocolo de red	IP
Dirección y otra información de IP	Obtenida vía servidor PPP o consulte con su proveedor de servicios <ul style="list-style-type: none">■ Dirección primaria de DNS■ Dirección secundaria de DNS■ Nombre de dominio
Nombre de usuario y contraseña	Consulte con su proveedor de servicios: <ul style="list-style-type: none">■

* Si su computadora no requiere un valor particular, ignórelo. Es posible que necesite ingresar también valores adicionales. Consulte los detalles en la Guía del usuario.

E ¿NECESITA MÁS AYUDA?

Si desea más información, busque en el CD la Guía del usuario (como archivo.pdf de Adobe Acrobat). Haga doble clic en el archivo para abrirlo. Si no se abre, instale Adobe Acrobat desde el CD.

Copyright © 2000 QUALCOMM Incorporated. Todos los derechos reservados. QUALCOMM® es una marca registrada de QUALCOMM Incorporated. Globalstar™ es una marca comercial de Loral Qualcomm Satellite Services, Incorporated.

Início Rápido

KIT DO PACOTE DE DADOS QUALCOMM GLOBALSTAR

Bem vindo! Seu kit do Pacote de Dados QUALCOMM Globalstar é a sua conexão sem fio à Internet.

A O QUE ESTÁ NO KIT?

- Cabo de dados serial QUALCOMM com interface TIA/ EIA-574 DTE (conecta seu telefone ao seu computador)
- CD contendo aplicativos de software e um detalhado *Guia do Usuário do Pacote de Dados QUALCOMM Globalstar* (veja a seção E)

B DO QUE MAIS VOCÊ PRECISA?

- Telefone QUALCOMM Globalstar GSP-1600 Tri-Mode
- Um computador ou um computador de mão Palm capaz de acessar a Internet usando PPP
- Sistemas operacionais: Windows 95, 98, NT ou 2000; Macintosh; Red Hat Linux; UNIX Solaris
- Um Macintosh ou um computador de mão Palm poderão precisar de adaptadores para conectá-los ao cabo de dados QUALCOMM

C PRIMEIROS PASSOS

Windows 95, 98, NT ou 2000

- Antes de começar, assegure-se de que os itens a seguir estejam instalados no seu computador: protocolo TCP/IP e acesso à rede dial-up (Dial-Up Networking) para 95/ 98 ou Remote Access Service (RAS), Serviço de Acesso Remoto para NT/ 2000. (Para obter ajuda, consulte sua documentação do Windows.)
- Insira o CD do kit na unidade de CD-ROM do seu computador.
- No Start menu, execute D:\gstarmi. exe (substitua o D por outra letra para a unidade, se for necessário).
- Siga as instruções e solicitações que aparecerem na tela do assistente de instalação do modem.
- Para o Windows, o CD contém um arquivo do modem “gstartdata. inf” para simplificar a configuração do modem do telefone QUALCOMM Globalstar. Você selecionará este arquivo durante a instalação do modem.

Macintosh, Palm ou UNIX

- Siga as instruções do Guia do Usuário (ou veja a seção D).
- Para o Macintosh, o CD contém um arquivo “Modem do telefone QUALCOMM Globalstar” para simplificar a configuração do serviço de Pacote de Dados Globalstar.

D PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES PARA O PACOTE DE DADOS

Se estiver bem familiarizado com a configuração de modems, acesso à Internet e acesso à rede dial-up, você poderá configurar seu computador para o pacote de dados QUALCOMM Globalstar consultando a tabela a seguir.

O que você precisa definir	Valor que você deve digitar *
Porta COM	Porta na qual você conectará o seu telefone Tri-Mode (COM1 é o padrão).
Controle do modem	Para Windows ou Macintosh, use o arquivo “Modem do telefone QUALCOMM Globalstar” no CD; ou então, use os comandos para um modem Hayes genérico
Taxa de transmissão de dados (Baud Rate)	A velocidade do seu computador deverá ser igual à velocidade do seu telefone Tri-Mode (padrão: 38400 bps). Para verificar este dado no telefone, selecione: menu > Features > Data > Baud Rate
Protocolo serial	8 data bits, no parity bits, 1 stop bit, hardware flow control
Outras configurações do protocolo	Conexão: PPP; Rede: IP; a compactação de cabeçalho TCP está OK
Número a ser discado	#777
Protocolo de rede	IP
Endereço IP e outras informações sobre o IP	É obtido através do servidor PPP, ou então peça ao seu provedor de serviços: <ul style="list-style-type: none">■ Endereço DNS primário■ Endereço DNS secundário■ Nome de domínio
Nome e senha do usuário	Peça ao seu provedor de serviços: <ul style="list-style-type: none">■

*Se o seu computador não solicitar um valor específico, ignore-o. Você também poderá ter que digitar valores adicionais; veja o *Guia do Usuário* para obter maiores detalhes.

E PRECISA DE MAIS AJUDA ?

Para obter maiores informações, procure no CD o *Guia do Usuário* (um arquivo Adobe Acrobat .pdf). Clique duas vezes no arquivo para abri-lo. Se este não abrir, instale o Adobe Acrobat Reader a partir do CD.

Copyright © 2000 QUALCOMM Incorporated. Todos os direitos reservados. QUALCOMM® é uma marca registrada da QUALCOMM Incorporated. Globalstar™ é uma marca registrada da Loral Qualcomm Satellite Services, Incorporated

Démarrage rapide

ENSEMBLE DE DONNÉES PAR PAQUETS GLOBALSTAR DE QUALCOMM

Bienvenue ! Votre ensemble de données par paquets Globalstar de QUALCOMM est votre lien sans fil à l'Internet.

A QUE CONTIENT L'ENSEMBLE?

- Un câble de données série QUALCOMM avec interface TIA/ EIA- 574 DTE (connecte votre téléphone à votre ordinateur)
- Un CD contenant des applications logiciel et un *Guide d'utilisation de données par paquets Globalstar de QUALCOMM* (voir la section E)

B DE QUOI D'AUTRE AVEZ-VOUS BESOIN?

- Un téléphone trimode Globalstar GSP - 1600 de QUALCOMM
- Un ordinateur ou un portable Palm pouvant accéder à l'Internet en utilisant le protocole PPP
- Systèmes d'exploitation : Windows 95, 98, NT, ou 2000; Macintosh; Red Hat Linux; Solaris UNIX
- Un portable Macintosh ou Palm peuvent nécessiter des adaptateurs pour les connecter au câble de données QUALCOMM

C MISE EN SERVICE

Windows 95, 98, NT, 2000

- Avant de commencer, assurez-vous que les éléments suivants sont installés sur votre ordinateur : Protocole TCP/ IP et accès réseau à distance pour 95/ 98 ou Service d'accès à distance (SAD) pour NT/ 2000. (Pour obtenir de l'aide, voir votre documentation Windows.)
- Insérez le CD de l'ensemble dans le lecteur CD- ROM de votre ordinateur.
- À partir du menu Start, exécuter D:\gstarmi. exe (si nécessaire, substituer le lecteur D par un autre lecteur).
- Suivez les instructions à l'écran et les invites de l'assistant d'installation du modem.
- Pour Windows, le CD contient un fichier modem “gstartdata. inf” pour simplifier la configuration d'un modem téléphonique Globalstar de QUALCOMM. Vous devrez sélectionner ce fichier durant l'installation du modem.

Macintosh, Palm, or UNIX

- Suivez les instructions du *Guide d'utilisation* (ou voir la section D).
- Pour Macintosh, le CD contient un fichier pour modem téléphonique Globalstar de QUALCOMM afin de simplifier la configuration du service de données par paquets Globalstar.

D RÉGLAGES PRINCIPAUX POUR LES DONNÉES PAR PAQUETS

Si vous êtes très familier avec la configuration des modems, l'accès à l'Internet et l'accès à distance, vous pourriez être capable de configurer votre ordinateur pour le service de données par paquets Globalstar de QUALCOMM en référant à la table suivante.

Ce que vous devez régler	Données que vous devriez entrer*
Port COM	Le port sur lequel vous connectez votre téléphone trimode (COM1 est standard)
Contrôle du modem	Pour Windows ou Macintosh, veuillez utiliser le fichier pour modem téléphonique Globalstar de QUALCOMM disponible sur le CD; dans le cas contraire, veuillez utiliser les commandes génériques du modem Hayes
Taux de débit	Le débit en baud de votre ordinateur devrait correspondre à celui de votre téléphone trimode (défaut: 38.400 bits/s). Pour vérifier ceci sur le téléphone, veuillez sélectionner : menu > Features > Data > Baud Rate
Protocole série	8 bits de données, aucun bit de parité, 1 bit d'arrêt, contrôle de flux matériel
Autres réglages de protocole	Connexion: PPP; réseau : IP; Compression d'en-tête TCP OK
Numéro à composer	#777
Protocole réseau	IP
Adresse IP et autre information IP	Obtenues via un serveur PPP ou demander à votre fournisseur de service : <ul style="list-style-type: none">■ Adresse DNS principale■ Adresse DNS secondaire■ Nom de domaine
Nom d'utilisateur et mot de passe	Demander à votre fournisseur de service : <ul style="list-style-type: none">■

*Si votre ordinateur n'exige pas une valeur particulière, s.v.p. ignorer. Vous pouvez également avoir besoin d'entrer des valeurs supplémentaires; voir le *Guide d'utilisation* pour les détails.

E AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Pour plus d'information, consulter le *Guide d'utilisation disponible* sur le CD (fichier Adobe Acrobat .pdf). Double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir. S'il ne s'ouvre pas, installer Adobe Acrobat Reader disponible sur le CD.

Copyright© 2000 QUALCOMM Incorporated. Tous droits réservés. QUALCOMM® est une marque déposée de QUALCOMM Incorporated. Globalstar™ est une marque déposée de Loral Qualcomm Satellite Services, Incorporated.